



Руководство по установке и эксплуатации погружных промышленных подогревателей

(!) Внимание. Все работы по установке и обслуживанию должны производить квалифицированные сотрудники, имеющие соответствующий допуск к электромонтажным работам.

Установка:

1. Выберите подходящее место на резервуаре для установки так, чтобы даже при минимальном объеме его наполнения тэн подогревателя был погружен в подогреваемую жидкость. Важно! При эксплуатации следите за уровнем подогреваемой жидкости, не допускайте включения подогревателя даже с частичной его погрузкой!
2. Подготовьте необходимые отверстия под диаметр погружных тэнов. Если подогреватель с резьбовым соединением и стенки резервуара тонкие для нарезания необходимой резьбы, то наварите гайку с необходимой резьбой. Если подогреватель с креплением «V-фиксатор», то используйте для установки адаптер под сварку (в комплекте). Для герметизации используйте термостойкий герметик (для двигателей) или ленту фум.
3. После монтажа тэнов подсоедините провод питания через клемную коробку на подогревателе. Важно! Провод подключения должен соответствовать току нагрузки и быть термостойким (+105 С). Осуществите монтаж провода, избегая его попадания на нагревающие поверхности. Подключение подогревателя осуществляйте через УЗО.
4. Если подогреватель используется во влажной среде (большая влажность, пар), то дополнительно защитите клемную коробку подогревателя от попадания влаги.

Обслуживание:

Для длительной и бесперебойной работы подогревателя рекомендуется периодически очищать нагревающий элемент от грязи и отложений. Перед демонтажем подогревателя, убедитесь, что подогреватель обесточен и нет давления в баке (резервуаре).

Перевод основных обозначений техпаспорта:

User supplied circuit breaker – Автомат цепи пользователя

Main power – Мощность, потребляемая от сети

Equipment ground – Заземление

½ AMP fuse - ½ плавкий предохранитель

On/off switch - Выключатель

Liquid level switch – Жидкостный переключатель

Red - Красный

Thermostat control – Терморегулятор (термостат).

ООО "Технэс" / "Tehnes" LTD

дистрибьютор Hotstart Manufacturing Company
Россия, Москва, 1-ый Варшавский презд, дом 1А,
строение 1А, офис 305 (м. Варшавская)
8 (903) 722-5029, 8 (495) 66176-48 (49)